



# Trimble Catalyst DA2

## GNSS IMTUVAS

Šiame vadove apžvelgiamos svarbios funkcijos ir instrukcijos, kaip nustatyti ir valdyti Trimble® Catalyst™ DA2 GNSS imtuvą ir naudoti su Trimble Catalyst GNSS paslaugos prenumerata. Imtuvas naudoja Bluetooth® technologiją, kad prisijungtų prie mobiliojo įrenginio.

## KOMPLEKTAS

- Trimble Catalyst DA2 GNSS imtuvas, su USB tipo laidu
- Plastikinis baterijos laikiklis
- Guminiai dirželiai (x2) baterijos laikikliui
- 5/8" x 11 adapteris kuprinei arba kartelei
- Vartotojo vadovas
- Trimble techninės įrangos garantijos kortelė



**PASTABA** -DA2 GNSS imtuvas reikalingas maitinimas iš standartinės išorinės baterijos, kuri yra įsigyjama atskirai.

## SAUGA

Prieš naudojami Trimble Catalyst DA2 GNSS imtuvą, peržiūrėkite saugos informaciją:

[geospatial.trimble.com/DA2-Compliance](https://geospatial.trimble.com/DA2-Compliance)



## IMTUVO TVIRTINIMAS ANT GEODEZINĖS KARTELĖS

DA2 imtuvas turi patogų laikiklį, kad būtų paprasta pritvirtinti ant bet kokios 1 ¼" skersmens kartelės. Komplekte yra 5/8" x 11 adapteris patogiam imtuvo tvirtinimui ant kartelės ar kuprinės.

**PASTABA** - Galima įsigyti ir papildomus tvirtinimo priedus:


- DA2 tvirtinimo priedų komplektą sudaro:
  - ¼" įstumiamas adapteris
  - 5/8" x 11 adapteris
  - Papildomi adapteriai
- Aliuminės ir anglies pluošto kartelės

### Nuoseklūs ir tikslūs rezultatai

- Jei naudojate imtuvą ant kartelės, įsitinkite, kad imtuvas lygiai pritvirtintas ant kartelės.
- Jei naudojate 5/8" x 11 adapterį, įsitinkite, kad adapteris pilnai įstumtas į imtuvo angą.



- Kai būsite pasiruošę dirbti, imtuvą visada pastatykite vertikaliai virš taško ant žemės, kurį apžiūrite ar matuojate.
- Nustatydami imtuvo aukštį lauko sąlygomis, matuokite nuo DA2 antenos apačios iki žemės.
- Kai imtuvas gaudo palydovus, stenkitės laikyti imtuvą aukščiau galvos ir laikykite imtuvą vertikalioje padėtyje.




## BATERIJOS LAIKIKLIO NAUDOJIMAS


DA2 imtuvas maitinamas iš USB. Galite pritvirtinti išorinę USB tipo bateriją prie kuprinės ar kartelės, naudodami tvirtinimo laikiklį ir guminius dirželius.

### Baterijos tvirtinimas


1. Ištempkite du guminius dirželius ir uždėkite ant plastikinio laikiklio.



2. Norėdami pritvirtinti baterijos laikiklį ant kartelės, apvyniokite guminius dirželius aplink kartelę ir pritvirtinkite tvirtinimo spaustukais.




3. Kitoje pusėje esančiais spaustukais pritvirtinkite bateriją prie laikiklio.



Kad būtų užtikrintas maksimalus atsparumas lietai, įdėkite bateriją taip, kad USB jungtis būtų nukreipta į apačią.

Prijunkite DA2 imtuvą prie baterijos komplekte pateiktu USB laidu.



## IMTUVO ĮJUNGIMAS

Įjunkite USB laidą į bateriją ir paspauskite įjungimo mygtuką ant DA2 imtuvo apačios.

### Įjungimo mygtuko LED statuso būseną

- Mirksinti mėlyna = Imtuvas yra pasiruošęs prisijungti prie valdiklio.
- Mėlyna = Imtuvas yra prisijungęs prie valdiklio.
- Raudona = Klaida. Perkraukite imtuvą.
- Geltona = Atnaujinama imtuvo programinė įranga.

## IMTUVO IŠJUNGIMAS

Trumpai paspauskite išjungimo/įjungimo mygtuką arba išjunkite USB laidą iš baterijos.

Jei imtuvas nėra prijungtas prie imtuvo, jis automatiškai išsijungs po 20 minučių.

## PRIJUNGIMAS PRIE DA2 IMTUVO

DA2 imtuvas naudoja Bluetooth ryšį, tam, kad prisijungtų prie valdiklio.

### Prisijungimas Android valdiklio

Prisijunkite tiesiai prie DA2 imtuvo naudodami bet kurią palaikomą Trimble lauko matavimo programą. Trečiųjų šalių programos jungiasi prie imtuvo naudodamos Trimble Mobile Manager programą, kurią galite parsisiųsti iš Google Play store.

### Prisijungimas prie iOS valdiklio

Prisijunkite prie imtuvo per **Nustatymai / Bluetooth**. Paspauskite ant DA2 imtuvo, tam, kad prisijungtumėte. Susikonfigūruokite DA2 GNSS nustatymus naudodami Trimble lauko matavimo programą, arba Trimble Mobile Manager programą, kurią galite parsisiųsti iš Apple App Store.



## DA2 IMTUVO KONFIGURAVIMAS

GNSS korekciją ir kitus nustatymus galima nustatyti jūsų lauko duomenų rinkimo programoje arba Trimble Mobile Manager programoje.

## DA2 GAMYKLINIŲ PARAMETRŲ ATSTATYMAS

Atstačius DA2 imtuvo gamyklinius parametrus, imtuvas pamirš visus anksčiau prijungtus Bluetooth įrenginius. Paspauskite ir palaikykite mygtuką ant DA2 imtuvo, kol lemputė išsijungs. Imtuvas pats atstatys gamyklinius parametrus ir išsijungs. Dar kartą paspauskite mygtuką, kad paleistumėte iš naujo.

## CATALYST GNSS TIKSLUMO PASLAUGOS UŽSAKYMAS

Tam, kad užsakytumėte DA2 imtuvo tikslumo prenumeratą susisieki su Trimble Catalyst atstovais jūsų šalyje.

## DA2 IMTUVO NAUDOJIMAS SU CATALYST PRENUMERATA

Norėdami naudotis Catalyst GNSS tikslumo paslauga savo telefone ar planšetiniame kompiuteryje, atsisiųskite Trimble Mobile Manager programėlę. Ši programa valdo jūsų prieigą prie Catalyst paslaugos ir suteikia prieigą prie DA2 konfigūracijos nustatymų ir leidžia kitoms jūsų įrenginio programoms naudoti Catalyst tikslumo prenumeratos paslaugą.

1. Parsisiųskite Trimble Mobile Manager programą iš Apple App Store ar Google Play.
2. Prisijunkite prie Trimble Mobile Manager programos su jūsų Trimble ID paskyra ir aktyvuokite tikslumo prenumeratą.
3. Susikonfigūruokite GNSS pataisos nustatymus Trimble Mobile Manager programoje.
4. Įjunkite Share Location režimą Trimble Mobile Manager programoje ir prisijunkite prie imtuvo.

# PRIEŽIŪRA

Naudokite USB maitinimo laidą ir tvirtinimo priedus pagal paskirtį. Nebandykite išardyti imtuvo. Norėdami išvalyti imtuvą, nuvalykite su drėgna šluoste.

## DAUGIAU INFORMACIJOS

Norėdami gauti daugiau informacijos apie imtuvo ir Trimble Catalyst paslaugos naudojimą ar kitos informacijos apsilankykite [catalyst.trimble.com](http://catalyst.trimble.com).



Made for

 iPhone | iPad


Made for Apple ženklelio naudojimas reiškia, kad priedas sukurtas specialiai naudoti su Apple produktais ir kūrėjas patvirtino, kad jis atitinka Apple standartus. Apple neatsako už įrenginio veikimą arba jo atitiktį saugos standartams.

Apple, iPad, ir iPhone yra AppleInc. prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.



Google, Google Play ir kiti ženklai yra Google LLC prekių ženklai.

© 2021, Trimble Inc. All rights reserved. Trimble and the Globe & Triangle logo are trademarks of Trimble Inc., registered in the United States and in other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Revision B. P/N 109696-00-ENG (06/21)



Trimble Germany  
Am Prime Parc 11  
65479 Raunheim  
Germany



Trimble Inc.  
10368 Westmoor Drive  
Westminster CO 80021  
USA

[www.trimble.com](http://www.trimble.com)

